

## Il comando vocale delle tapparelle con l'Assistente Google



### "Ok Google, alza le tapparelle"

Il comando vocale dei dispositivi smart permette di gestire tramite la voce gli oggetti connessi di casa. Pratico e divertente, non potrete più farne a meno! Ricordatevi però di leggere la guida pratica per poter utilizzare il vostro assistente vocale!

Per sfruttare al meglio questa nuova funzionalità ed evitare problemi è sufficiente seguire alcune regole per strutturare il vostro comando:

- **Sincronizzate i vostri dispositivi**

Basta pronunciare «Ok Google, sincronizza i miei dispositivi» per sincronizzare i vostri prodotti Tydom, compatibili con l'Assistente Google.

- **Iniziate sempre le vostre frasi con "Ok, Google"**

L'assistente vocale di Google si attiva quando viene pronunciata la frase "Ok Google", solo a quel punto si mette in ascolto.

- **Utilizzate dei verbi di azione**

Affinché il comando pronunciato venga eseguito correttamente deve essere espresso con delle parole specifiche. Trattandosi della gestione delle tapparelle, i comandi si eseguono con le parole "apri", "chiudi", "alza", "abbassa". Ricordatevi: solo queste parole sono necessarie per una corretta interpretazione dell'assistente vocale.

- **Denominate in modo preciso il vostro dispositivo**

Per comandare le tapparelle con la voce, l'assistente vocale deve essere precedentemente associato all'app Tydom in cui sono registrati i vostri dispositivi. Per eseguire il comando, è necessario citare il nome esatto del dispositivo, così come è nominato nell'Assistente Google.

Per esempio, volete aprire le tapparelle del soggiorno:

Se questa tapparella è nominata "Tapparelle soggiorno" nel Tydom, l'Assistente Google eseguirà il comando quando sentirà pronunciare la frase: "Ok Google, apri le tapparelle del soggiorno".

Se i vostri primi tentativi non hanno avuto successo, [contattateci](#). I nostri tecnici sono a vostra disposizione.

Buona scoperta!

Il Servizio Clienti Delta Dore